




TP-LINK®
The Reliable Choice

Namestitveni vodnik

150M Wireless N


TL-WR740N / TL-WR741ND

Shema vezave




1. Priklop


1 Iz električnega omrežja izklopite obstoječe naprave.



2 Napravo povežite z že obstoječo opremo operaterja ali za vaš ruter. Na napravi uporabite vtičnico označeno z **WAN** modre barve.



3 Vključite vse naprave in počakajte 1 minuto.



4 Preverite, da svetijo naslednji prikazi.



2. Vključitev storitev

1 Povežite napravo z računalnikom (žično ali brezžično).

• Žično




• Brezžično

Za brezžično povezavo uporabite ime omrežja (SSID) oblike **nou** in **MAC naslov**, npr.

nou aabbccdde


in geslo napisano na računu.



2 Zaženite spletni brskalnik in sledite naslednjim točkam.

a Pojdite na naslov **http://config.nou/**

Pomembno je vpisati celoten naslov s končno poševnico.




Vnesite svoj **MAC naslov**, **geslo** ter kliknite **Vpis**.

Če se stran ne pojavi, preverite povezavo do spleta.



b Za uporabo storitve se morate strinjati s pogoji uporabe




c Po potrditvi se bo omogočila storitev in nastavitve se bo prenesla na napravo. Pri prenosu bo utripal znak

Če se to ne zgodi, pritisnite gumb za reset na zadnji strani naprave.

Naprava ima storitev vključeno šele, ko znak neprekinjeno sveti.

d V istem vmesniku lahko spremenite še geslo za brezžično omrežje. Ko kliknete **shrani**, morate nastavitve še uveljaviti na napravi.



e Naprava je pripravljena za uporabo.